

必ずお読み下さい

※初期設定でロックモードになっていますので
【2】ロックモードを参照の上、解除して下さい。

Urban Manual (850/800FC/800/650/500/350)



使い方

【1】電源の入れ方と切り替え

4段階に変更できます。

①ハイ ②ミディアム ③ロー ④パルス(昼間使用に適します)

ライトを点けるためには1回スイッチを押します。

スイッチを押すたびに①～④の順番に切り替わり、これを繰り返します。

電源をオフにするには、1秒間長押しします。

【2】ロックモード

ライトが灯かないようにロックできます。

輸行時等ライトを外す際に便利な機能です。

電源が入っていない状態で4秒間スイッチを長押しすると、インジケータが赤く3回点滅しロックされます。解除するときも4秒間スイッチを長押しします。インジケータが緑色に3回点滅します。

【3】バッテリー残量が少なくなって来たら

残量が5～10%になった場合、3分おきにインジケータが赤く点滅します。

バッテリーがなくなった場合、12秒間点滅し自動的に電源オフになります。

【4】バッテリーの充電

コンピューターまたはアダプターにUSBケーブルを正しく差し込み充電してください。チャージしているときは赤く、完全に充電されると緑になります。約5時間かかります(Fast Chargeモデルは約2.5時間:2Aの場合)

充電しながら使用することは出来ません。

充電中のインジケータの色	放電中のインジケータの色
0～25% パルス赤色	100～50% 緑色
25～50% パルスオレンジ色	50～25% オレンジ色
50～99% パルス緑色	25～10% 赤色
100% 緑色	10～0% 赤色の点滅

【5】温度管理

本体が高温になった場合、保護回路により自動的に暗くなります。冷却されると通常に戻ります。

バッテリーが冷たいときは、性能と能力は減少します。この状態を避けるために、2、3分温めてから使用してください。

【6】バッテリーについて

- ・使用後は充電してください。
- ・しばらく使用しなかった場合は、乗る前に充電してください。
- ・長期保管する場合は、6か月おきに充電して下さい。

ブラケットの外し方



◎ボルト止めタイプのブラケット

①URBAN350、500、650は2mmのアレンキを使い本体とブラケットを止めているボルトを取り外します。(URBAN800、800FC、850はつまみをゆるめてボルトを取り外します。)

②ブラケットの内側のラバーパット(ボルト側)をめくります。

③ラバーストラップを引いてブラケットを引き抜きます。


※取り外したボルト、外した台座は、必ず保管して下さい。

※取り付けるときはブラケットをカチッと音が出るまで押し込んで下さい。

また、ラバーパットを戻した後、ブラケットとラバーパットの穴を確認し、ボルトを取り付けて下さい。

◎ボルトなしタイプのブラケット

①そのままラバーストラップを引き抜いて下さい。




WARNING

- 決して光を直接見ないで下さい。目を傷めることがあります。
- 点灯中は本体が熱くなります。

POWER MODES - 光量モード -


POWER OFF - 電源オフ -

Hold/OFF
Presser/Éteindre
Halten/Aus




1sec

LOCKOUT MODE - ロックモード -




4sec

LOW BATTERY WARNING



AUTO SHUTOFF

バッテリー残量がなくなると
自動で電源が切れます



12sec